

# Инструкция по эксплуатации для сейфов Valoo с электронным замком

## ПЕРВИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Чтобы открыть сейф в первый раз, снимите центральную резиновую заглушку ключевого замка, вставьте ключ и поверните против часовой стрелки, затем поверните ручку дверцы по часовой стрелке. Дверь сейфа откроется.

## УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Перед покупкой сейфа, позаботьтесь о наличии 4 батарей типа “AA”. Батарейный отсек находится на внутренней стороне двери сейфа. Снимите крышку батарейного отсека и установите батареи в правильной полярности.

## ПРОГРАМИРОВАНИЕ КОДА

Внутри слева от батарейного отсека, нажмите и отпустите красную кнопку. На дисплее кодового замка загорится желтый индикатор. Теперь введите код пользователя из 3 до 8 цифр, затем нажмите кнопку “E” для подтверждения, желтый индикатор погаснет.

Сейф запрограммирован и готов к работе.

Для проверки, закройте сейф, введите код, нажмите кнопку “E” и откройте сейф повернув ручку дверцы по часовой стрелке. Если сейф не открылся, откройте ключем, согласно разделу и повторите процедуру программирования кода.

## ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Если во время ввода кода на панели горит красный индикатор, это означает, что батареи разрядились и требуют замены. Откройте сейф ключём, замените батарейки и проведите процедуру программирования кода.

## УСТАНОВКА СЕЙФА (КРЕПЛЕНИЕ)

Для снижения риска кражи сейфа, его можно закрепить к стене, на полу, или в шкафу. Элементы крепежа идут в комплекте.

**ВНИМАНИЕ! Не храните аварийный ключ внутри сейфа**